



Klávesové zkratky - Autodesk Inventor Professional 2018 CZ

Funkce		Kombinace kláves			IPT	IAM	IDW	IPN	Poznámka
Pevný pracovní bod	; (ů)				◆	---	---	---	
Vazba shodnosti	=				◆	---	---	---	
Návrat k nadřazené sestavě			Ctrl+=		◆	---	---	---	
Návrat k nejvyšší sestavě			Ctrl+=		◆	---	---	---	
Pracovní bod	.		Ctrl+.		◆	---	---	---	
Počátek souřadnic zap/vyp			Ctrl+.		◆	---	---	---	
Přepnout podokno prohlížeče dopředu/dozadu				Alt+A Alt+S	◆	◆	◆	◆	
Uživatelské pracovní body zap/vyp				Alt+.	◆	---	---	---	
Vytvořit výkresový pohled				Alt+C	◆	---	---	◆	
Vytvořit prezentaci				Alt+P	---	---	---	---	
Vztah				Alt+R	◆	---	---	---	
Průhlednost				Alt+T	---	---	---	---	
Viditelnost				Alt+V	---	---	---	---	
Pracovní rovina	1)				◆	---	---	---	
Roviny počátku zap/vyp			Ctrl+] Ctrl+)		◆	---	---	---	
Uživatelské pracovní roviny zap/vyp				Alt+] Alt+)	◆	---	---	---	
Pracovní osa	/ ,				◆	---	---	---	
Osy počátku zap/vyp			Ctrl+/, Ctrl+,		◆	---	---	---	
Uživatelské pracovní osy zap/vyp				Alt+/, Alt+,	◆	---	---	---	
Sada kót od základny; St.oblouk; Animace; Koline	A				---	◆	◆	---	
Vybrat vše			Ctrl+A		---	◆	◆	---	
Pozice; Sonda (FG)	B				---	---	---	---	
Najít v prohlížeči			Ctrl+B		---	---	---	---	
Vytvořit vazbu; Vytvoř Sim	C				---	---	---	---	
Kružnice středem a poloměrem			Ctrl+Shf+C		---	---	---	---	
Kopírovat			Ctrl+C		---	---	---	---	2D náčrt
Obecná kóta; Schéma (FG)	D				---	---	---	---	2D náčrt; FG
Dynamická kóta (vyp/zap)					---	---	---	---	3D náčrt
Zešikmení plochy			Ctrl+Shf+D		---	---	---	---	
Vysunout; Úpravy (Kabely); Upravit tvar (volný tvar)	E				---	---	---	---	
Zobrazit stupně volnosti			Ctrl+Shf+E		---	---	---	---	
Geom. tolerance; Dokončí dutinu; Sevři; Síla	F				---	---	---	---	Formy; Kabely; Sim
Zaoblení			Ctrl+Shf+F		---	---	---	---	
Najít			Ctrl+F		---	---	---	---	
Otočení komponentu	G				---	---	---	---	
Dira; Výplň/šrafo (náčrt)	H				---	---	---	---	
Nahradit vše			Ctrl+Shf+H		---	---	---	---	
Nahradit komponent			Ctrl+H		---	---	---	---	
Přepnout odvození vazeb			Ctrl+I		---	---	---	---	3D náčrt
Vertikální vazba; Uchopit průsečík (náčrt)	I				---	---	---	---	
Vložit spoj (Sim)	J				---	---	---	---	
Zkosení			Ctrl+Shf+K		---	---	---	---	
Čára; Knihozna kabelů (Kabely)	L				---	---	---	---	2D náčrt; Kabely
Šablonování			Ctrl+Shf+L		---	---	---	---	
Odměřit	M				---	---	---	---	
Zrcadlit prvek			Ctrl+Shf+M		---	---	---	---	
Vytvořit komponentu; Bez stínování (FG); Simu.	N				---	---	---	---	
Nový list			Ctrl+Shf+N		---	---	---	---	
Nový dokument			Ctrl+N		---	---	---	---	
Staniční kóty; Ekvidistanta (Náčrt)	O				---	---	---	---	
Kruhové pole			Ctrl+Shf+O		---	---	---	---	
Otevřít			Ctrl+O		---	---	---	---	
Umístit komp; Otočný bod; Svorka (Kabel); Sonda	P				---	---	---	---	+Vlastnosti nosníku (FG)
Tisk			Ctrl+P		---	---	---	---	
Přepnout Orto režim			Ctrl+R		---	---	---	---	
Uchopení objektů (vyp/zap)			Ctrl+Shf+P		---	---	---	---	3D náčrt
Vytvořit iVazbu	Q				---	---	---	---	3D náčrt (roh, středy ...)
Symboly iVazeb			Ctrl+Shf+Q		---	---	---	---	
Rotovat; Zpráva (FG+Sim)	R				---	---	---	---	
Obdélníkové pole			Ctrl+Shf+R		---	---	---	---	
Nový náčrt; Simulovat (FG+Sim); Vyhazení	S				---	---	---	---	
Tažení (sweep)			Ctrl+Shf+S		---	---	---	---	
Uložit			Ctrl+S		---	---	---	---	
Text; Pohyb komp. (poz); Param.ta; Průhlednost	T				---	---	---	---	náčrt+IDW=Text
Text s odkazem			Ctrl+Shf+T		---	---	---	---	
Mimo trasu (Kabely)	U				---	---	---	---	
Posun komponentu; Přidat virtuální souč.	V				---	---	---	---	
Vložit			Ctrl+V		---	---	---	---	
Koutový svar	W				---	---	---	---	
Označení svaru zap/vyp			Ctrl+Shf+W		---	---	---	---	
Oříznout; Pevná vazba (FG)	X				---	---	---	---	2D náčrt
Výjmout			Ctrl+X		---	---	---	---	
Znovu			Ctrl+Y		---	---	---	---	
Zoom okno	Z				---	---	---	---	
Zpět			Ctrl+Z		---	---	---	---	
Přepnout na čistou obrazovku (vyp/zap)			Ctrl+0 (é)		---	---	---	---	
Nápověda	F1				---	---	---	---	
Posun pohledu (pan)	F2				---	---	---	---	
Zoom	F3				---	---	---	---	
Zoom okno			Shift+F3		---	---	---	---	
Otočit (Orbit)	F4				---	---	---	---	
Uložit a zavřít okno			Ctrl+F4		---	---	---	---	
Zoom předchozí (zpět)	F5				---	---	---	---	max. 10 pohledů
Zoom další (vpřed)			Shift+F5		---	---	---	---	
Izometrický pohled (výchozí)	F6				---	---	---	---	
Další okno			Ctrl+F6		---	---	---	---	
Zobrazit v řezu	F7				---	---	---	---	
Zobrazit vazby	F8				---	---	---	---	2D náčrt
Makra				Alt+F8	---	---	---	---	
Skrýt vazby	F9				---	---	---	---	2D náčrt
Nezpracované náčrt zap/vyp	F10				---	---	---	---	
Visual Basic Editor				Alt+F11	---	---	---	---	
Pohled na vybrané	PageUp				---	---	---	---	
Zoom výběr	End				---	---	---	---	
Zoom vše	Home				---	---	---	---	
Snižít úroveň (v sestavě)	Tab				---	---	---	---	
Zvýšít úroveň (v sestavě)			Shift+Tab		---	---	---	---	
SteeringWheel (kolečko)				Ctrl+W	---	---	---	---	
Čistá obrazovka				Ctrl+0	---	---	---	---	
Návrat; Nový řádek (text)				Ctrl+Enter	---	---	---	---	

Pole = Windows zkratky Ver 4.0 4/2017



CAD Studio a.s. – váš dodavatel Autodesk Inventoru a dalších CAD aplikací firmy Autodesk

info@cadstudio.cz

www.cadstudio.cz

shop.cadstudio.cz

www.cadforum.cz